

WIFI-Antenne (groß)

BEDIENUNGSANLEITUNG



bio
acoustic
technology

Stand: Juni 2017

1. Lieferumfang

- WIFI-Antenne TP-Link TL-ANT2414A inkl. Montagekit
- WIFI-USB-Stick von CSL inkl. Treiber-CD

2. Anschluss des WIFI-USB-Sticks an Ihren PC

1. Schließen Sie den WIFI-USB-Stick an einen freien USB-Port Ihres PCs oder Laptops an.
2. Der Treiber für den WIFI-USB-Stick sollte sich automatisch installieren. Falls nicht, befindet sich dieser auf der beiliegenden CD. Installieren Sie den Treiber in diesem Fall bitte manuell.
3. Beachten Sie bitte, dass Sie ein eventuell in Ihrem PC oder Laptop integriertes WIFI-Modul deaktivieren, sodass eine WIFI-Verbindung tatsächlich über den extern angeschlossenen WIFI-USB-Stick stattfindet.

3. Anschluss und Ausrichtung der WIFI-Antenne

1. Schließen Sie das Kabel der WIFI-Antenne an den freien Antennenanschluss des WIFI-USB-Sticks an.
2. Richten Sie die Antenne so aus, dass sie in Richtung der in der Windenergieanlage verbauten Antennenscheibe des BATmode-Systems zeigt.

4. Verbindung herstellen mit dem WIFI-Hotspots des BATmode-Systems

Nun können Sie eine Verbindung mit Ihrem BATmode-System herstellen, indem Sie den Hotspot Ihres BATmode-Systems in der Liste der verfügbaren Netzwerke auswählen (siehe auch Bedienungsanleitung Ihres BATmode-Systems).