Remote-Zugriff und Daten-Download mit TeamViewer



bat bioacoustictechnology GmbH

Wichtiger Hinweis: Für die Nutzung von TeamViewer kann eine Lizenz erforderlich sein, die beim Unternehmen TeamViewer erworben werden kann. Für den privaten Gebrauch sowie einem ersten Test steht eine kostenlose Version zur Verfügung.

Ist Ihr BATmode System mit dem Internet verbunden (zum Beispiel via Ethernet oder LTE), können Sie mit Hilfe von TeamViewer per Remote so auf Ihr BATmode System zugreifen, als würden Sie davorsitzen. Ebenfalls ist ein nicht-graphischer Daten-Download mit TeamViewer möglich. Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie den beschriebenen Remote-Zugriff einrichten und was hierbei zu beachten ist.

1. Laden Sie den aktuellen TeamViewer Client von der Anbieter-Homepage herunter (<u>www.teamviewer.com/de/download/windows/</u>) und installieren Sie ihn auf Ihrem BATmode.



2. Wählen Sie die Benutzerdefinierte Installation – mit Einrichtung für unbeaufsichtigten Zugriff.

Abbildung 1: Benutzerdefinierte Installation – mit Einrichtung für unbeaufsichtigten Zugriff

3. Vergeben Sie beim Unbeaufsichtigten Zugriff einen Computernamen sowie ein Passwort.

Unbeaufsichtigter Zugriff - Schritt 1 von 2					
	Persönliches Kennwo	ort festlegen			
	Persönliches Kennwort festlegen				
	Computername	Mein BATmode]		
	Passwort	•••••]		
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	Kennwort bestätigen	•••••]		
	< Zurü	ck Weiter > Abb	orechen		

Abbildung 2: Einrichtung des unbeaufsichtigten Zugriffs

- 4. Sie können im nächsten Schritt ein TeamViewer Konto erstellen, in dem Sie den Zugang abspeichern können und so schneller auf das BATmode System zugreifen können. Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
- 5. Im abschließenden Schritt wird Ihnen die *TeamViewer ID* angezeigt. Diese sowie Ihr selbst gewähltes Passwort benötigen Sie, um später auf Ihr BATmode System per Remote zugreifen können.

Unbeaufsichtigter Zugriff			
	Abschluss des Assistenten Benutzen Sie die TeamViewer ID dieses Computers und das von Ihnen vergebene persönliche Kennwort um sich mit diesem Computer zu verbinden.		
\sim			
\checkmark	ID	123 456 789	
		< Zurück Beenden	

Abbildung 3: TeamViewer ID

- 6. Installieren Sie ebenfalls den TeamViewer Client auf Ihrem PC/Laptop (hierbei ist kein unbeaufsichtigter Zugriff erforderlich). Ein Remote Zugriff per Tablet oder Smartphone ist ebenfalls möglich, hierfür benötigen Sie die entsprechende TeamViewer-App.
- 7. Nach Beendigung der Installation können Sie sich von Ihrem Laptop/PC auf Ihrem BATmode System einloggen, indem Sie unter *Partner-ID* die ID des BATmode Systems eingeben und auf *Verbinden* klicken. Anschließend werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt.



Abbildung 4: Fernsteuerung Ihres BATmode Systems

- 8. Somit sind Sie auf Ihrem BATmode System eingeloggt und haben einen vollständigen Remote-Zugriff. Sie können nun Ihr BATmode System bedienen, konfigurieren, kontrollieren und sogar erste Auswertungen mit BATscreen LITE/PRO vornehmen, ohne Daten herunterladen zu müssen.
- 9. Möchten Sie Daten herunterladen, lässt sich über den Button *Dateien & Extras* in der oberen Leiste des Fensters die *Dateiübertragung* öffnen. Im Fenster finden Sie nun auf der linken Seite die Dateistruktur Ihres PCs oder Laptops und auf der rechten Seite die des BATmode Systems. Per *Drag & Drop* oder mittels der Buttons *Senden* und *Empfangen* können Sie nun Dateien oder ganze Ordner zwischen Ihrem PC oder Laptop und dem BATmode System übertragen.



Abbildung 5: Fernzugriff auf Ihr BATmode System

User Eigener Computer		Mein BATmode Partnercomputer			
G ← ↑ <mark>-</mark> C:\Windows	ن م	☐ ← ↑ ☐ C:\BATmode			×
Name Größe addins appcompat apppatch AppReadiness assembly boastdvr BitLockerDiscoveryVolume Boot Branding Costemp Costainerr	Typ C ^ Dateiordner 1 Dateiordner 1 Dateiordner 2 Dateiordner 2 Dateiordner 2 Dateiordner 1 Dateiordner 1 Dateiordner 1 Dateiordner 1 Dateiordner 2 Dateiordner 2 Dateiordner 1	Emplangen Name B BATmode_2020-08-20_21-2 B BATmode_2020-08-30_20-1 B BATmode_2020-08-30_20-3 B BATmode_2020-08-31_20-3 B BATmode_2020-08-31_20-3	Größe 912.76 kB 944.76 kB 912.76 kB 912.76 kB 912.76 kB 1.70 MB 2.73 MB 2.48 MB 944.76 kB 1.26 MB 1.23 MB	Typ WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei WAV-Datei	>
Objekt(e) ausgewählt uftragswarteschlange Ereignisprotokoll	Keine Aufträge in	0 Objekt(e) ausgewählt der Warteschlange			
Bytes / 0 Bytes		0 von 0 Aufträge abgeschlosse	n Fertigge	estellte Auft	räge lös

Abbildung 6: Dateiübertragung von Ihrem BATmode System

- 10. Über das Kreuz links in der oberen Leiste des Fensters können Sie die Remote-Sitzung beenden.
- 11. Möchten Sie ausschließlich Dateien übertragen (wenn beispielsweise die Internetverbindung für eine graphische Übertragung zu langsam ist), können Sie die *Dateiübertragung* starten, indem Sie in TeamViewer auf Ihrem PC oder Laptop die *Dateiübertragung* unterhalb der *Partner-ID* aktivieren und auf *Verbinden* klicken. Anschließend werden Sie wieder nach dem Passwort (siehe Schritt 5) gefragt und die *Dateiübertragung* wird gestartet (siehe *Abbildung 6*).